

CUIDADOS COM SEU VIBRADOR – LE LUXE PRODUTOS ERÓTICOS

Todos os vibradores da Le Luxe Produtos Eróticos passam por testes antes do envio. Por se tratarem de produtos de uso íntimo, não realizamos trocas.

Para garantir a durabilidade, segurança e melhor experiência com seu produto, siga as orientações abaixo:

CUIDADOS GERAIS (PARA TODOS OS MODELOS)

- Ao receber seu vibrador, leia atentamente as instruções (manual ou descrição no site).
- Produtos íntimos são de uso pessoal – não compartilhe com outras pessoas.
- Evite quedas ou impactos. Manuseie com cuidado.
- Armazene em local seco, protegido da umidade, calor e luz solar direta.
- Dê preferência a guardar o produto em uma embalagem individual (saquinho ou caixa própria).
- Não utilize lubrificantes à base de silicone, pois podem danificar o material do produto.
- Utilize lubrificantes à base de água.
- Higienize sempre antes e após o uso, utilizando sabonete neutro ou higienizador íntimo específico.
- Seque com papel toalha ou deixe secar naturalmente antes de guardar.
- Em caso de dor, desconforto ou irritação, suspenda o uso e procure orientação médica.
- Não utilize o mesmo produto nas regiões anal e vaginal sem higienização prévia.
- Pessoas com alergia ao material devem evitar o uso.
- Não nos responsabilizamos por danos decorrentes de uso inadequado.

CUIDADOS COM VIBRADORES RECARREGÁVEIS

- Utilize carregadores com saída de 5V (volts) e até 1A (ampere).
- Evite carregadores turbo (15W, 20W ou superiores), pois podem danificar o aparelho.
- Prefira carregar em portas USB de computadores, TVs ou fontes compatíveis.
- Utilize sempre o cabo original ou compatível indicado pelo fabricante.
- Não deixe o aparelho conectado por longos períodos após atingir 100%.
- No primeiro uso, carregue completamente (aproximadamente 4 horas ou até carga total).
- Evite deixar carregando por mais de 12 horas.
- Não utilize o produto enquanto estiver carregando.
- Certifique-se de que o produto esteja totalmente seco antes de conectar ao carregador.
- Em modelos com pino de encaixe, evite forçar ou danificar a entrada.

CUIDADOS COM VIBRADORES À PILHA OU BATERIA

- Retire as pilhas/baterias após o uso.
- Utilize pilhas/baterias novas e de boa qualidade.
- Nunca molhe o compartimento interno.
- Sempre retire as pilhas antes da higienização.
- Respeite a polaridade correta (+ e -).
- Não deixe pilhas dentro do aparelho por longos períodos sem uso (evita vazamentos).
- Este tipo de vibrador não deve ser submerso na água.

CUIDADOS IMPORTANTES ADICIONAIS

- Evite o contato do vibrador com outros brinquedos sem proteção (pode ocorrer reação entre materiais).
- Caso o produto seja de silicone, TPE, cyberskin ou jelly, mantenha-o longe de poeira, fiapos e tecidos. Esses materiais são mais sensíveis e podem reagir com outros materiais, podendo grudar, deformar ou até “derreter”.
- Armazene sempre em embalagem própria, saquinho individual ou caixa exclusiva, evitando contato com outros produtos ou superfícies.
- Não utilize produtos abrasivos, álcool ou desinfetantes fortes na limpeza.
- Para maior segurança, recomenda-se o uso de preservativo sobre o produto, especialmente em usos compartilhados (quando aplicável).
- Sempre verifique se o produto possui certificação à prova d’água (waterproof) antes de molhar completamente.
- Caso o produto apresente falhas, superaquecimento ou odor incomum, suspenda o uso imediatamente.

Le Luxe Produtos Eróticos – Cuidado, prazer e segurança em cada detalhe.

24 992735456

@leluxeprodutoseroticos

WWW.leluxeprodutoseroticos.com.br

Parque Mambucaba - Angra dos Reis